

SÉRIE CLOUDRAY

AC INFINITY

VÍTEJTE

Děkujeme, že jste si vybrali AC Infinity. Zavázali jsme se ke kvalitě produktů a přátelským zákaznickým službám.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, neváhejte nás [kontaktovat](#). Navštivte www.acinfinity.com a kliknutím na kontakt zobrazíte naše kontaktní informace.

EMAIL

podpora@acinfinity.com

WEB

www.acinfinity.com

UMÍSTĚNÍ

Los Angeles, CA

KÓD MANUÁLU CR2402X1

PRODUKT

ZABLOK A6

ZABLOK A9

CLOUDRAY S6

CLOUDRAY S9

CLOUDRAY S6, 2 bal

MODEL

AC-CCA6

AC-CCA9

AC-CCS6

AC-CCS9

AC-CCX6

UPC-A

819137022416

819137022454

819137022423

819137022461

819137024656

RUČNÍ REJSTŘÍK

Manuální index	Strana 5
Upozornění na produkt	Strana 6
Klíčové vlastnosti	Strana 7
Obsah produktu	Strana 8
Instalace	Strana 9
Napájení a nastavení	Strana 11
Čištění	Strana 12
Platforma UTM	Strana 14
Připojení k ovladačům	Strana 15
Programování	Strana 16
FAQ	Strana 21
Další produkty AC Infinity	Strana 22
Záruka	Strana 23

VÝSTRAHA PRODUKTU




ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOBY,
DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Ujistěte se, že váš zdroj napájení odpovídá elektrickým požadavkům tohoto produktu.
2. Ověřte si omezení místního kódu pro další bezpečnostní opatření, která mohou být potřebná pro správnou instalaci v souladu s kódem.
3. Před instalací a použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny.
4. Pokud nejste obeznáni nebo máte pochybnosti o provedení instalace tohoto produktu, vyhledejte služby kvalifikovaného, vyškoleného a licencovaného odborníka. Nesprávná instalace způsobí ztrátu záruky na tento produkt.
5. Nepokoušejte se tento produkt pevně zapojit. Provádění jakýchkoli akcí dodatečné montáže může vést ke zranění osob a/nebo elektrickému poškození a zruší platnost záruky na tento produkt.
6. Tento produkt nesmí být používán v potenciálně nebezpečných místech, jako jsou hořlavé, výbušné, chemické nebo vlhké prostředí.
7. Nezakrývejte napájecí kabely koberci nebo jinými textilními materiály.
8. Tento výrobek má rotující části. Během instalace, provozu a údržby tohoto produktu je třeba dodržovat bezpečnostní opatření.
9. Nevkládejte prsty nebo cizí předměty do mřížky ventilátoru a nenechte je proniknout, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození tohoto produktu. Pokud je tento výrobek v provozu, neblokuje jej ani s ním žádným způsobem nemanipulujte.
10. Nespoléhejte na programování zapnutí/vypnutí jako jediného prostředku k vypnutí napájení tohoto produktu. Před instalací, servisem nebo přemístěním tohoto produktu odpojte napájecí kabel.
11. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je jeho kabel poškozen, nebo pokud nefunguje správně, upadl nebo je jakýmkoli způsobem poškozen.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

POKROČILÝ 35MM MOTOR

Rekonstruovaný výkonný motor poskytuje přesné oscilace tiše a efektivně s dvojnásobnou životností než ostatní klipové ventilátory.




NASTAVITELNÝ ROZSAH

Flexibilní hlava ventilátoru se naklání nahoru o 30° a dolů o 40° pro rozšíření rozsahu cirkulace a snadné dosažení požadované výšky.

NEXT-GEN CONTROL

10 rychlostí a 10 dynamických režimů větru podporuje přirozené proudění vzduchu, které lze upravit pro optimalizaci každé fáze růstu.




OCHRANA IP54

Clip ventilátor je speciálně utěsněn podle norem Ingress Protection 54, který je hodnocen pro vyšší odolnost vůči kapalinám a prachu.

ČÍLENÝ PROUD VZDUCHU*

Umožňuje 10 úrovní oscilace cirkulace k zaměření na určitou oblast nebo k pokrytí co nejširšího rozsahu bez narážení do stěn stanu.




KOMPATIBILNÍ UIS™

Spáruje se s ovladači UIS pro teplotu, vlhkost, časovače, cykly a plánování plus ovládání WiFi aplikací.

*Pouze S-Series

OBSAH PRODUKTU

CLOUDRAY A6, CLOUDRAY A9, CLOUDRAY S6, CLOUDRAY S9




OBĚH

VENTILÁTOR (x1)



RUKOJEŤ
CLIP

(1x)



ROZŠÍŘENÍ
ŠŤŮRA

(x1)



KABEL

UVÁZAT


(4x)



KABEL
MONTÁŽ

(1x)

CLOUDRAY S6 - 2 bal




OBĚH

VENTILÁTOR (2x)



RUKOJEŤ
CLIP

(2x)



ROZŠÍŘENÍ
ŠŤŮRA

(2x)



KABEL

UVÁZAT

(8x)




KABEL
MONT (2x)

INSTALACE

KROK 1


Otočením sejměte knoflík ze spony rukojeti.



KROK 2


Zasuňte obratlík do úchytky.

Možná budete muset oddělit jeho svorky, aby se vešly přes otočný čep. Tato těsnost zajišťuje, že se váš ventilátor nebude samovolně naklánět směrem dolů.



POZNÁMKA K INSTALACI


NEMĚŇTE polohu hrdla spony, než ji připojíte k obratlíku. Krk je zabalen ve správné poloze, aby váš fanoušek nenarazil na tyč stanu.



INSTALACE


KROK 3

Podle potřeby vyměňte knoflík montážního bodu.



KROK 4


Upněte svůj klipový ventilátor na tyč nebo sloup.



NAPÁJENÍ A NASTAVENÍ

KROK 1

Zapojte napájecí kabel vašeho klipového ventilátoru do elektrické zásuvky, abyste jej mohli napájet.




KROK 2

Kabely můžete spravovat pomocí přiložených stahovacích pásek nebo sady pro montáž kabelů.

Nalepte držák na kravatku na čistý povrch.


Smyčku zavěste do držáku a kolem kabelů.



ČIŠTĚNÍ


KROK 1

Odpojte ventilátor káblu.



KROK 2

Odšroubujte spodní část přední mřížky pomocí šroubováku.




Odstraněním přední mřížky za účelem vyčištění lopatek ventilátoru neztratíte záruku.

ČIŠTĚNÍ


KROK 3

Otočte mřížku proti směru hodinových ručiček a tahem ji sejměte.




KROK 4

Vlhkým hadříkem otřete veškerý prach a nečistoty z mřížky a lopatek ventilátoru. Podle potřeby odložte k sušení.



KROK 5

Znovu zarovnejte mřížku nad klipovým ventilátorem, otočte ve směru hodinových ručiček a poté mřížku našroubujte zpět, aby zapadla na místo.




PLATFORMA UISTM

Platforma UITM umožňuje propojit jeden centrální ovladač s několika zařízeními současně. Vytvořením tohoto plně integrovaného systému můžete napájet a programovat všechna svá zařízení společně nebo samostatně pro optimalizovanou správu pěstebních stanů.


Váš pěstební systém lze regulovat pomocí rozbočovače ovladače nebo vzdáleně pomocí aplikace AC Infinity (spárované s kompatibilními ovladači), kde budete mít přístup k programování automatizace a údajům o klimatu.

Můžete také připojit své oblíbené pěstební osvětlení a zásuvkové zařízení a integrovat je do platformy UIS pomocí našeho adaptéru RJ11/12 a řídicího modulu zástrčky.



Centrální ovladače, montážní desky a pěstební zařízení se budou prodávat samostatně a v době nákupu tohoto produktu mohou být stále ve vývoji.


PŘIPOJENÍ K OVLADAČŮM



Cirkulační ventilátor CLOUDRAY lze propojit s vybranými inteligentními ovladači jako součástí integrovaného systému pomocí přiloženého kabelu UIS. **Omezení viz níže.**


KROK 1 — PŘIPOJTE K ZAŘÍZENÍ

Zapojte konektor UIS s koncem těsnění do vašeho klipového ventilátoru. Těsnění je speciálně navrženo pro ochranu proti kapalinám a prachu.



KROK 2 — PŘIPOJTE SE K OVLADAČI

Zapojte standardní konektor UIS do jednoho z portů ovladače.




PROGRAMOVÁNÍ

SÉRIE A

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ


Stisknutím tlačítka napájení vypnete ventilátor klipu. Dalším stisknutím z polohy VYPNUTO zapnete ventilátor na poslední nastavenou rychlost.



NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

Tlačítko rychlosti cyklicky prochází úrovněmi rychlosti ventilátoru 1-10, což je indikováno řadou bílých kontrolkek LED. Stisknutím tlačítka rychlosti zvýšíte rychlost ventilátoru o jednu.

Překročení rychlosti 10 aktivuje režim dynamického větru. Cyklování kolem, které se vrátí na úroveň rychlosti ventilátoru 1.



PROGRAMOVÁNÍ

SÉRIE A


REŽIM DYNAMICKÉHO VĚTRU

Tento režim bude střídat rychlosti mezi úrovněmi 1-10, aby simuloval přirozený vánek.

KROK 1


Nastavte rychlost ventilátoru na požadovanou maximální úroveň pomocí tlačítka rychlosti.

Nedoporučujeme nastavit maximální rychlost na úroveň 1; tím se odstraní rozsah otáček.



KROK 2


Chcete-li přejít do režimu dynamického větru, podržte tlačítko rychlosti po dobu 3 nebo více sekund. Tím se také uzamkne vaše aktuální rychlost ventilátoru jako maximální úroveň.



KROK 3

Deaktivujte režim maximálního dynamického větru stisknutím tlačítka rychlosti.

Ventilátor klipu bude nadále běžet na maximální úroveň, dokud jej neupravíte.




PROGRAMOVÁNÍ

ŘADA S

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Stisknutím tlačítka rychlosti zapněte ventilátor klipu. Když projedete kolem režimu dynamického větru, ventilátor klipu VYPNE.




Rychlost
Tlačítko

NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

Tlačítko rychlosti cyklicky OFF, rychlost ventilátoru 1-10, což je indikováno řadou bílých LED diod. Stisknutím tlačítka rychlosti zvýšíte rychlost ventilátoru o jednu.

Překročení rychlosti 10 aktivuje režim dynamického větru. Cyklování kolem, které se vrátí na rychlost ventilátoru 0.



PROGRAMOVÁNÍ

ŘADA S


REŽIM DYNAMICKÉHO VĚTRU

Tento režim bude střídat rychlosti mezi úrovněmi 1-10, aby simuloval přirozený vánek.

KROK 1


Nastavte rychlost ventilátoru na požadovanou maximální úroveň pomocí tlačítka rychlosti.

Nedoporučujeme nastavit maximální rychlost na úroveň 1; tím se odstraní rozsah otáček.



KROK 2


Chcete-li přejít do režimu dynamického větru, podržte tlačítko rychlosti po dobu 3 nebo více sekund. Tím se také uzamkne vaše aktuální rychlost ventilátoru jako maximální úroveň.



KROK 3

Deaktivujte režim maximálního dynamického větru stisknutím tlačítka rychlosti.

Ventilátor klipu bude nadále běžet na maximální úroveň, dokud jej neupravíte.



PROGRAMOVÁNÍ


ŘADA S

KMITÁNÍ

Kromě standardních funkcí mohou modely S-Series oscilovat a poskytovat proudění vzduchu v širokém úhlu. Funkce oscilace se aktivuje ručně pomocí tlačítka oscilace a nelze ji ovládat pomocí externího programování UIS.

Pokud je nastaveno na OFF, ventilátor klipu nebude oscilovat bez ohledu na externí programy.


Pokud je nastaveno na ON, oscilace se spustí automaticky, pokud externí program aktivuje váš klipový ventilátor, aby se zapnul. Oscilace se poté automaticky zastaví, pokud externí program deaktivuje váš klipový ventilátor a vypne se.



NASTAVENÍ ROZSAHU KMITU

Tlačítko oscilace cyklicky prochází úrovněmi oscilace 0-10 s maximálním rozsahem úhlu 90°. To zajistí, že se váš klipový ventilátor nedostane do kontaktu s vaším pěstebním stanem, a přesto vám umožní upravit zaměření oběhu.

Stisknutím tlačítka oscilace zvýšíte, jak široký bude ventilátor klipu oscilovat o jednu úroveň. Tyto úrovně jsou indikovány oranžovou řadou LED světel.



Stisknutím tlačítka nad rychlostí 10 se vrátíte na úroveň 0.

Často kladené otázky o oblačnosti

Otázka: Mohu namontovat tento klipový ventilátor vzhůru nohama?

Odpověď: Ne. Nedoporučujeme montovat ventilátor vzhůru nohama.

Otázka: Budu moci tento klipový ventilátor pevně propojit s vlastním ovladačem nebo termostatem?

Odpověď: Nedoporučujeme pevně zapojovat nebo spojovat napájecí vodiče našeho ventilátoru. Takové úpravy mohou ohrozit elektrickou bezpečnost a zneplatní záruku na tento produkt.

Otázka: Musím použít měnič energie, když jsem mimo USA?

Odpověď: Rozsah napětí tohoto produktu je 100-240 V AC. Možná budete potřebovat jednoduchý cestovní adaptér k zapojení do cizí zásuvky nebo napájecí konvertor, pokud vaše země používá jiné napětí.

Otázka: Co je CFM mého fanouška klipu?

Odpověď: Specifikace CFM najdete v produktovém seznamu vašeho modelu CLOUDRAY.

Otázka: Bude svorka schopna držet můj pěstební stan?

Odpověď: Pevná svorka je schopna uchytit tyče libovolné tloušťky v jakémkoli pěstebním stanu.

Otázka: Budu moci k tomuto klip ventilátoru připojit další jednotky?

Odpověď: CLOUDRAY nepodporuje řetězení nebo propojení mezi dalšími ventilátory klipů. K ovladači UIS™ však lze připojit více ventilátorů a přijímat inteligentní programování.

Otázka: Jak dlouho mohu nechat tento ventilátor klipu běžet?

Odpověď: CLOUDRAY obsahuje nejnovější inovace v technologii krokových motorů, které umožňují nepřetržitý provoz po dobu 24 hodin denně.

AC INFINITY PRODUKTY

Inline potrubní ventilátory

Řada CLOUDLINE je řada potrubních ventilátorů navržených pro tiché větrání AV místností a skříní, stejně jako pro různé projekty cirkulace a odsávání vzduchu pro vlastní potřebu. Obsahuje termoregulátor s inteligentním programováním, který automaticky upraví otáčky potrubního ventilátoru v reakci na měnění se teploty.




Advance Grow Tents Série

CLOUDLAB je řada pěstebních stanů navržených tak, aby vytvořily ideální podmínky pro pěstování a usnadnily pěstování pokojových rostlin po celý rok. Obsahuje 2000D silné plátno Oxford lemované vnitřním mylarem s diamantovým vzorem, který maximalizuje svítivost rostoucího světla, a zesílený rám s nosností 150 lb.



Grow Lights

LED růstová lampa komerční úrovně navržena tak, aby simulovala venkovní denní osvětlení s bohatším světelným spektrem. Tento růstový systém LED, který využívá nejnovější diody Samsung LM301H EVO pro bezkonkurenční intenzitu a účinnost, efektivně vytváří celospektrální osvětlení pro zlepšení všech fází růstového cyklu.



ZÁRUKA

Tento záruční program je naším závazkem vůči vám, produkt prodávaný společností AC Infinity bude bez výrobních vad po dobu dvou let od data nákupu. Pokud se zjistí, že výrobek má vadu materiálu nebo zpracování, podnikneme příslušná opatření definovaná v této záruce k vyřešení jakýchkoli problémů.

Záruční program se vztahuje na jakoukoli objednávku, nákup, příjem nebo použití jakýchkoli produktů prodávaných společností AC Infinity nebo našimi autorizovanými prodejci. Program se vztahuje na produkty, které se staly vadnými, nefunkčními nebo výrazně, pokud se produkt stane nepoužitelným. Záruční program vstupuje v platnost dnem nákupu. Platnost programu vyprší dva roky od data zakoupení. Pokud se váš produkt během tohoto období poškodí, AC Infinity váš produkt vymění za nový nebo vám vrátí plnou náhradu.

Záruční program se nevztahuje na zneužití nebo nesprávné použití. To zahrnuje fyzické poškození, ponoření produktu do vody, nesprávnou instalaci, jako je nesprávné vstupní napětí, a nesprávné použití z jakéhokoli jiného důvodu, než je zamýšlený účel. AC Infinity nenese odpovědnost za následné ztráty nebo náhodné škody jakékoli povahy způsobené produktem. Neručíme za poškození běžným opotřebením, jako jsou škrábance a rýhy.

Kontaktujte naše oddělení prodejců na adrese dealers@acinfinity.com nebo (626) 838-4656 pro více informací o našem programu prodejců a distributorů. Kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb na adrese support@acinfinity.com nebo 626-923-6399 pro pomoc s produktem a zárukou. Naše pracovní doba je od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 PST.



Pokud máte s tímto produktem nějaké problémy, kontaktujte nás a my váš problém s radostí vyřešíme nebo vám vrátíme peníze v plné výši!

COPYRIGHT © 2024 AC INFINITY INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Žádná část materiálů, včetně grafiky nebo log dostupných v této brožuře, nesmí být kopírována, fotokopírována, reprodukována, překládána nebo redukována na jakékoli elektronické médium nebo strojově čitelnou formu, a to vcelku ani po částech, bez zvláštního povolení od AC Infinity Inc.

www.acinfinity.com