

AC INFINITY

MONTÁŽNÍ LIŠTY

PĚSTOVAT TYČE DOPLŇKOVÉHO STANU

VÍTEJTE

Děkujeme, že jste si vybrali AC Infinity. Zavázali jsme se ke kvalitě produktů a přátelským zákaznickým službám.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, neváhejte [nás kontaktovat](#) . Navštivte www.acinfinity.com a kliknutím na kontakt zobrazíte naše kontaktní informace.

E-MAIL

podpora@acinfinity.com

WEB

www.acinfinity.com

UMÍSTĚNÍ

Los Angeles, CA

KÓD PŘÍRUČKY HCA2211X1

PRODUKT

Tyče pro upevnění stanu (2x2)

Tyče pro upevnění stanu (2x4)

Tyče pro upevnění stanu (3x3)

Tyče pro upevnění stanu (4x4)

Tyče pro upevnění stanu (5x5)

MODEL

AC-HCA22

AC-HCA24

AC-HCA33

AC-HCA44

AC-HCA55

UPC-A

819137023550

819137023567

819137023574

819137023581

819137023598

RUČNÍ REJSTŘÍK

Manuální index	Strana 5
Upozornění na produkt	Strana 6
Klíčové vlastnosti	Strana 7
Obsah produktu	Strana 8
Instalace	Strana 9
Postavení stanu	Strana 12
Hmotnostní omezení	Strana 13
Další produkty AC Infinity	Strana 14
Záruka	Strana 15

VÝSTRAHA PRODUKTU



ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKŮ, DODRŽUJTE


NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Před instalací a použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny.
2. Pokud nejste obeznámeni nebo máte pochybnosti o provedení instalace tohoto produktu, vyhledejte služby kvalifikovaného, vyškoleného a licencovaného profesionála. Nesprávná instalace způsobí ztrátu záruky na tento produkt.
3. Nepoužívejte montážní tyč k výměně střešní tyče péstebního stanu. Tyto tyče nejsou náhradou a neunesou hmotnost LED péstovat světla nebo těžké ventilační zařízení.
4. Tento produkt se spáruje s těmi, které mají rotující části. Během instalace, provozu a provozu je třeba dodržovat bezpečnostní opatření údržby tohoto produktu.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

TĚŽKÉ ZATÍŽENÍ

Vyrobeno z tlusté, pružné oceli, která může unést hmotnost zařízení, jako jsou přípínací ventilátory a boční osvětlení LED.



CFM* ZVÝŠENÍ

Zachovává tvar vašeho pěstebního stanu a maximalizuje vnitřní prostor pro více rostlin a vybavení tím, že zabraňuje prohýbání stěny stanu.

UNIVERZÁLNÍ

Schopný z mnoha polí vytvořit podpůrné systémy pro boční osvětlení mezi baldachýny, mříže a další.




VĚTŠÍ PODPORA

Včetně podpůrných svorek zdvojnásobuje nosnost tyče, aby unesla více nebo větší příslušenství.



TĚSNĚJŠÍ UCHYCENÍ

Polstrování rukojeti s různými úrovněmi tloušťky zajišťuje těsnější držte se jakéhokoli rámu pěstebního stanu jakékoli velikosti.



NASTAVITELNÝ

Popruhy se suchým zipem se mohou smyčkovat kolem tlustých stanových tyčí a může být nastavit pro zvýšení nebo snížení montážní lišty.

OBSAH PRODUKTU

	AC-HC22	AC-HCA24		AC-HC33 AC-HCA44		AC-HCA55
DÉLKA	2 FT	2 FT	4 FT	3 FT	4 FT	5 FT
MNOŽSTVÍ	x4	x2	x2	x4	x4	x4

VŠECHNY MODELY



HÁČEK A
PÁSEK NA SMYČKU
(8x)



TENKÉ LEPIDLO
SILKONOVÁ PODLOŽKA
(8x)



HUSTÉ LEPIDLO
SILKONOVÁ PODLOŽKA
(8x)



PODPĚRNÁ SVORKA
(pro tyče minimálně 16mm) (x4)



PODPĚRNÁ SVORKA
(pro tyče minimálně 22 mm) (x4)




STROJNÍ ŠROUB
A OŘECHY
(8x)

INSTALACE

KROK 1


Před instalací montážních tyčí odstraňte stěny pěstebního stanu*.



*Prodává se samostatně

KROK 2

Umístěte lepicí silikonové podložky na konce každé montážní tyče tak, aby odpovídala správné velikosti podložek na obou stranách tak, aby tyč těsně přiléhala na tyče stanu.



INSTALACE

KROK 3

Protáhněte pásky se suchým zipem otvorem tyče umístěným na jejich koncích a ujistěte se, že spona je venku a polstrovaná strana je uvnitř.

Tento popruh se může otočit kolem až dvou otvorů tyče.




NEBO




KROK 4

Omotejte popruh se suchým zipem kolem tyče stanu a protáhněte ji přezkou. Utáhněte a zajistěte popruh.



NEBO





INSTALACE

KROK 5

Vyberte velikost podpěrné svorky, která nejlépe odpovídá vašemu přestebnímu stanovému baru větší posílení.

Použijte menší svorky pro tyče alespoň 16 mm a větší svorky pro tyče minimálně 22 mm.

1. Otevřete opěrnou svorku kolem tyče.
2. Utáhněte a zajistěte svorku maticí a šroubem tak, aby její plochá strana je rovnoběžná se stěnami vašeho přestebního stanu.




NASTAVENÍ STANU

STANDARDNÍ ORIENTACE

Standardní orientace zabrání prohnutí vašeho pěstebního stanu.

Tato konfigurace může být také použita jako nosný systém, který umožňuje zaháknutí elastických mřížových sítí na boční tyče.




ORIENTACE PODPORY

Orientace podpory poskytne všeobecnou podporu v celém vašem pěstebním stanu.

Tato konfigurace může být použita k podpoře hmotnosti vaší rostliny, přenášení příslušenství nebo k vytvoření oddělených prostorů ve vašem stanu.


Umožní také cílené úpravy prostředí, jako je osvětlení mezi kabinami při použití rostoucích světelných tyčí nebo bodové proudění vzduchu při použití přípinacích ventilátorů.



HMOTNOSTNÍ OMEZENÍ


JEDNOTNÝ BAR

Jedna montážní tyč pojme až 2 libry, když instalováno na pěstební stan CLOUDLAB.*



JEDNÁ TYČ A PODPŮRNÁ SVORKA

Jedna montážní tyč s podpůrnou svorkou pojme až 4 lb při instalaci na pěstební stan CLOUDLAB.




*CLOUDLAB pěstební stan se prodává samostatně

AC INFINITY PRODUKTY


Clipové ventilátory

Circulator Clip Fans Řada CLOUDRAY je řada klipových ventilátorů navržených tak, aby zajišťovaly přesnou cirkulaci vzduchu ve všech fázích růstového cyklu rostliny. Disponuje digitálním ovládáním pro dosažení deseti úrovní rychlosti a také robustní svorkou konstruovanou tak, aby pevně sevřela rostoucí stanové tyče všech velikostí.



Mřížové sítě

Sít pro pěstební stanové rostliny odolná proti roztržení navržená tak, aby zlepšila boční růst rostlin a poskytla nosnou podporu schopnou zvládnout těžší vegetaci. Pomocí univerzálních ocelových háčků je tato odolná mřížovina vyrobena tak, aby se bezpečně připevnila na rámy stanu a vydržela akutní natažení.



Grow Light Bars

IONBEAM je řada pěstebních světelných tyčí navržených pro maximalizaci růstu rostlin urychlením fotosyntézy vaší rostliny. Obsahuje nejnovější technologii LED pro efektivní produkci celospektrálního a cíleného osvětlení a také magnetickou montáž pro použití jako osvětlení mezi kabinami. Obsahuje digitální ovladač s programovacími režimy pro plánování a aktivaci deseti úrovní intenzity.



Zařízení Grow se budou prodávat samostatně a v době nákupu tohoto produktu mohou být stále ve vývoji.

Objevte nejnovější inovace v oblasti kontroly životního prostředí na acinfinity.com

ZÁRUKA

Tento záruční program je naším závazkem vůči vám, produkt prodávaný společností AC Infinity bude bez výrobních vad po dobu dvou let od data nákupu. Pokud se zjistí, že výrobek má vadu materiálu nebo zpracování, podnikneme příslušná opatření definovaná v této záruce k vyřešení jakýchkoli problémů.

Záruční program se vztahuje na jakoukoli objednávku, nákup, příjem nebo použití jakýchkoli produktů prodávaných společností AC Infinity nebo našimi autorizovanými prodejci. Program se vztahuje na produkty, které se staly vadnými, nefunkčními nebo výrazně, pokud se produkt stane nepoužitelným. Záruční program vstupuje v platnost dnem nákupu. Platnost programu vyprší dva roky od data zakoupení. Pokud se váš produkt během tohoto období pokazí, AC Infinity váš produkt vymění za nový nebo vám vrátí plnou náhradu.

Záruční program se nevztahuje na zneužití nebo nesprávné použití. To zahrnuje fyzické poškození, ponoření produktu do vody, nesprávnou instalaci, jako je nesprávné vstupní napětí, a nesprávné použití z jakéhokoli jiného důvodu, než je zamýšlený účel. AC Infinity nenese odpovědnost za následné ztráty nebo náhodné škody jakékoli povahy způsobené produktem. Neručíme za poškození běžným opotřebením, jako jsou škrábance a rýhy.

Kontaktujte naše oddělení prodejců na adrese dealers@acinfinity.com nebo (626) 838-4656 pro více informací o našem programu prodejců a distributorů. Kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb na adrese support@acinfinity.com nebo 626-923-6399 pro pomoc s produktem a zárukou. Naše pracovní doba je od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 PST.



Pokud máte s tímto produktem nějaké problémy, kontaktujte nás a my váš problém s radostí vyřešíme nebo vám vrátíme peníze v plné výši!

AUTORSKÁ PRÁVA © 2023 AC INFINITY INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Žádná část materiálů, včetně

grafiky nebo log dostupných v této brožuře, nesmí být kopírována, fotokopírována, reprodukována, překládána nebo redukována na jakékoli elektronické médium nebo strojově čitelnou formu, a to zcela nebo částečně, bez zvláštního povolení od AC Infinity Inc.

www.acinfinity.com